



Riss in der Balkonplatte. Ursache unklar?

Zur Beobachtung des Rissverhaltens Vorsanierungslösung verwenden.



- Riss von oben mit Bürste trocken vorsäubern anschließend mit Schleifpapier (ca. K60) eng am Riss entlang, die Oberfläche anrauen.
- Mineralit - Platte von unten am Riss entlang mit Bürste & Seifenwasser reinigen.
- Bei größeren Rissen, von unten mit Klebeband abkleben um vor durchtropfen zu schützen.



- Im Mischverhältnis: 100g Harz-Lösung auf 2g Härter
- ACHTUNG: nicht mehr als 100g auf ein Mal ansetzen da die Topfzeit nur 10 Minuten beträgt und die Harzlösung dann unbrauchbar wird.
- Geeigneten Behälter (z.B. Metalldose) nutzen.
- Gut umrühren aber Spritzer unbedingt vermeiden!



- Die Versiegelung mit dem Pinsel eng am Riss verteilen und ggf. in den Riss laufen lassen.
- Sofern die Harzlösung zu schnell im Riss abläuft nach ca. 1 bis 2 Minuten erneut abpinseln.
- Stets auf geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen achten. Handschuhe, Schutzbrille, ggf. Atemschutz gem. Sicherheitsdatenblatt.



- Vorgang solange wiederholen bis leichte Erhöhung über dem Riss zu erkennen ist.
- Versiegelung benötigt ca. 1 Stunde um auszuhärten.
- Pinsel & Dose ggf. mit Aceton reinigen, ausgehärtete Reste können gefahrlos im Hausmüll entsorgt werden.
- Falls zuviel Harzlösung oder falsches Mischverhältnis verwendet wurde 10 Liter Eimer mit Sand bereitstellen, in dem die Harzlösung gefahrlos aushärten kann.